



For Android™ 11

Enterprise Mobility

PM560

사용자 설명서

소개

이 설명서는 PM560의 기본적인 기능 및 사용법을 다루고 있습니다. 제품 사용 전 이 사용 설명서를 자세히 읽고 안전하고 올바르게 제품을 사용하기 바랍니다.



참고: 설명서 내의 화면 캡처 이미지는 실제 화면과 다를 수 있습니다.

개정 사항

버전	날짜	설명
v1.0	2022/10/24	최초 배포
v2.0	2023/03/09	BLE 비콘 챕터 추가, SKU 정보 업데이트
v3.0	2023/03/27	배터리 안전 정보 내용 업데이트
v4.0	2023/04/24	Enterprise hot swap, 충전 온도 내용 추가, SKU 정보, Program buttons 챕터 업데이트
v5.0	2023/10/27	Numeric 키패드 관련 설명 추가 SKU 목록 업데이트
v5.1	2024/03/19	표지 교체 (회사 주소 변경)

PM560 SKUs

이 설명서는 아래 PM560 SKU 제품들에 대한 설명을 담고 있습니다.

SKU	Part Number	스캐너	키패드	RAM /Flash	무선통신	기타
SKU1	P560X3YA3DJE05	N6703	Alpha-Numeric	4G/64G	WiFi, Bluetooth v5.1, BLE 비콘	NFC, Android 11 (GMS)
SKU2	P560X3WA3DJE05	SE4750SR-IM				
SKU3	P560X38A3DJE05	N6803FR				
SKU5	P560X3W33DJE05	SE4750SR-IM	Numeric			

목차

소개	1
개정 사항	1
PM560 SKUs	1
시작하기	6
단말기 구성	6
기본 패키지 구성품	8
배터리 교체하기	9
배터리 삽입하기	9
배터리 분리하기	9
배터리 핫스왑 (Hot-swap)	10
충전하기	11
배터리 사양	11
충전 온도	11
어댑터를 사용하여 충전하기	12
충전 크래들	13
LED 표시등	14
전원 켜고 끄기	15
터치 스크린 조작하기	16
시스템 탐색	18
기본 기능 사용하기	20
설정 마법사	20
홈 화면	21
상태 표시줄	22
알림창	23
빠른 설정 창	24
앱과 위젯	25

목차

컴퓨터와 연결하기	29
파일 관리하기	30
화면 잠금	32
설정	33
디스플레이 밝기 조절하기	33
소리 조절하기	33
키보드 백라이트 사용하기	34
글꼴 크기 조절하기	35
키패드 사용하기	36
Alpha-Numeric 키패드	36
Numeric 키패드	40
버튼 활용하기	44
제어 기능	44
스크린샷	44
Program Buttons	45
스캐너	46
스캐너 켜기 / 끄기	46
스캐너 설정 (ScanSettings)	47
Basic	47
Options	48
Notification	49
Wedge	50
Symbologies	55
About	55
바코드 스캔하기	56
N6703 스캐너 SKU (SKU1)	56
SE4750 스캐너 SKU (SKU2)	56

목차

N6803FR 스캐너 SKU (SKU3)	57
ScanDemo.....	57
무선 통신	58
Wi-Fi.....	58
블루투스	59
기능 켜기 / 끄기.....	59
페어링 및 연결	59
저장 및 연결 해제	60
블루투스 기기 정보 변경	61
BLE 비콘.....	61
NFC	62
시스템 관리.....	63
시스템 정보	63
설정에서 확인.....	63
On EmKit	63
단말기 상태 확인	64
OS 업데이트.....	65
저장소를 이용한 업데이트	65
OTG를 이용한 OS 업데이트	66
FOTA를 이용한 OS 업데이트	66
초기화.....	68
설정을 통한 초기화	68
리커버리 모드를 통한 초기화	69
액세서리	70
핸드 스트랩	70
핸드 스트랩 연결하기	71


목차

싱글 슬롯 크래들 (SSC / SEC)	72
4슬롯 크래들 (4SC)	73
6 슬롯 배터리 크래들 (6SBC).....	73
안전 정보	74
배터리 안전 정보	74

시작하기

단말기 구성


Figure 1 PM560 전면+좌측면



No	명칭	설명
1	스캐너	바코드를 스캔합니다.
2	전면 LED 표시등	단말기의 전원과 시스템 알림을 LED로 나타냅니다. (자세한 사항은 LED 표시등 에서 확인하세요.)
3	터치 스크린	화면을 나타내고 터치 동작을 인식합니다.
4	전원 버튼	단말기를 켜거나 끕니다.
5	스캔 버튼 (건 핸들)	눌러서 바코드를 스캔합니다.
6	스캔 버튼 (전면)	눌러서 바코드를 스캔합니다. (Alpha-Numeric 키패드만 해당)
7	키패드	Alpha-Numeric 또는 Numeric 키패드 (자세한 사항은 키패드 사용하기 에서 확인하세요.)
8	USB 연결부	USB Type C 케이블을 연결하여 충전 및 데이터를 전송합니다.

시작하기

Figure 2 PM560 후면 + 하단면



No	명칭	설명
9	배터리	전원을 공급합니다.
10	배터리 분리 버튼	눌러서 배터리를 분리합니다.
11	건 핸들	편한 단말기 소지와 추가 버튼을 위한 인체공학적 핸들입니다.
12	스피커	시스템 소리를 출력합니다.
13	핸드 스트랩 연결 고리	핸드 스트랩을 연결할 수 있습니다.
14	I/O 연결부	크래들 충전 및 통신 시 사용됩니다.
15	하단 LED 표시등	시스템 알림을 LED로 나타냅니다. (자세한 사항은 LED 표시등 에서 확인하세요.)

시작하기

기본 패키지 구성품

제품 패키지 박스에는 아래 구성품이 포함되어 있습니다.

구성품	명칭
	배터리
	5V 2A 전원 어댑터
	AC 플러그
	USB type C 케이블
	핸드 스트랩
	액정 보호 필름



참고: 구성품 이미지는 실제 구성품과 다소 다를 수 있습니다.


시작하기

배터리 교체하기

배터리 삽입하기

1. 배터리 끝 손잡이 부분을 가로로 정렬하여 건 핸들 안에 삽입하세요.
2. 배터리 분리 버튼이 완전히 튀어나올 때까지 배터리 손잡이를 시계방향으로 돌리세요.


Figure 3 배터리 삽입하기



배터리 분리하기

1. 배터리 분리 버튼을 누른 상태로 배터리를 반시계 방향으로 돌리세요.
2. 배터리를 당겨 빼내세요.

Figure 4 배터리 분리하기



시작하기

배터리 핫스왑 (Hot-swap)

배터리 핫스왑은 단말기의 전원을 종료하지 않고도 안전하게 배터리를 교체할 수 있는 기능입니다. PM560은 엔터프라이즈 핫스왑 (Enterprise hot swap)과 레거시 핫스왑 (Legacy hot swap), 두 가지 핫스왑 모드를 지원합니다.

기본적으로 엔터프라이즈 핫스왑 모드로 동작하며, 기본 모드는 EmSettings에서 변경할 수 있습니다.

엔터프라이즈 핫스왑 (Enterprise hot swap)

엔터프라이즈 핫스왑은 배터리를 분리해도 Wi-Fi 및 블루투스 연결과 메모리 지속성을 유지하여, 사용자가 진행중이던 작업을 종료하거나 블루투스 단말기를 연결 해제하지 않아도 배터리를 교체할 수 있도록 하는 핫스왑 모드입니다.

다만, 메인 배터리가 분리되어 있는 동안 메인 배터리보다 용량이 작은 백업 배터리로 시스템을 유지하기 때문에, 사용자는 30초 내에 새로운 배터리로 교체해야 합니다 (30초 카운트다운이 화면에 표시됨). 또한, 30초의 시간동안 전력 소모를 줄이기 위해 다음과 같은 전력 사용 저감 기능이 동작합니다.

- 화면 밝기 약 10%로 감소
- NFC, 스캐너 비활성화
- 볼륨 감소

배터리를 교체한 후 단말기는 별도의 부팅 과정 없이 자동으로 정상 동작 모드로 복구됩니다.



알림: 동작 안정성을 위해 핫스왑 모드에 있는 동안 설정을 변경하거나 전력 소모를 증가시킬 수 있는 동작을 실행하지 마세요.

레거시 핫스왑 (Legacy hot swap)

배터리가 분리되면 화면이 꺼지고 시스템이 배터리가 교체되기까지 대기합니다.

배터리를 교체한 후 단말기는 별도의 부팅 과정 없이 자동으로 정상 동작 모드로 복구됩니다.

시작하기

충전하기

제품을 사용하기 전 충분히 충전하세요. PM560은 전원 어댑터 또는 충전 크래들을 통해 충전할 수 있습니다. 충전 성능과 안전을 위하여 [정상 충전 온도](#)를 준수하세요.



주의: 반드시 포인트 모바일에서 제공하는 충전기 또는 크래들을 이용하여 충전하세요. 다른 제조사의 충전기로 충전 시 단말기에 손상을 일으킬 수 있습니다. 또한 충전기가 물에 젖지 않도록 하세요. 안전한 배터리 사용을 위해 [배터리 안전 정보](#)를 참고하세요.

배터리 사양

- 용량: 6,300mAh / 3.63V
- 재충전 및 교체 가능 배터리

충전 온도


단말기 및 배터리는 반드시 **0°C ~ 45°C의 온도에서 충전**하세요. 정상 충전 온도 범위보다 높거나 낮은 온도에서는 안전을 위해 충전이 중지될 수 있으며, 전원 LED 표시등이 빨간색으로 깜박입니다.

시작하기

어댑터를 사용하여 충전하기


1. USB 연결부의 마개를 작은 틈을 이용하여 여세요.

Figure 5 USB 연결부 마개 열기



2. AC/DC 어댑터와 AC 플러그, USB Type C 케이블을 조립하세요.
3. USB Type C 케이블을 PM560의 USB 연결부에 꽂으세요.
4. 충전기를 콘센트에 꽂아 충전을 시작하세요.

Figure 6 어댑터를 사용하여 PM560 충전하기



시작하기

충전 크래들

PM560과 호환되는 충전 크래들에는 싱글 슬롯 (이더넷) 크래들 (SSC / SEC), 4 슬롯 크래들 (4SC), 6 슬롯 배터리 크래들 (6SBC)이 있습니다. 모든 크래들은 별도 판매 제품입니다.

충전 크래들을 이용하여 PM560을 충전하는 경우, 아래와 같은 충전 애니메이션이 화면에 표시됩니다. (자세한 사항은 지식 기반의 [Charge with Cradle](#) 글을 참고하세요.)



싱글 슬롯 크래들 (SSC) / 싱글 슬롯 이더넷 크래들 (SEC)

단말기 슬롯 1개와 배터리 슬롯 1개가 있어, 단말기와 배터리를 동시에 충전할 수 있습니다.

4 슬롯 크래들 (4SC)

최대 네 대의 PM560을 동시에 충전할 수 있습니다. PM550과 호환이 가능합니다.


6 슬롯 배터리 크래들 (6SBC)

최대 6개의 PM560 배터리를 동시에 충전할 수 있습니다. PM550 배터리와 호환 가능합니다.

시작하기

LED 표시등

Figure 7 PM560 LED 표시등



No	명칭	표시등	단말기 상태
1	알림 LED (전면&하단)	● 빨간색 켜짐	단말기가 핫 스왑 모드임
		⦿ 파란색 깜박임	읽지 않은 알림이 있음
		⦿ 빨간색 한번 깜박임	바코드 읽기에 실패함
		⦿ 파란색 한번 깜박임	바코드를 성공적으로 읽음
2	전원 LED	● 초록색 켜짐	단말기가 완전히 충전됨
		● 빨간색 켜짐	단말기 충전중 / 배터리 잔량이 낮음
		⦿ 빨간색 깜박임	충전 온도가 너무 높거나 낮음 (충전 온도 참고) / 배터리 잔량이 매우 낮음
		⦿ ● 빨간색과 초록색이 번갈아 깜박임	배터리를 인식할 수 없음


시작하기

전원 켜고 끄기

단말기 전원을 켜려면,

- 단말기 왼쪽에 있는 전원 버튼을 화면에 **SMART BEYOND RUGGED** 문구가 나타날 때까지 길게 누르세요.

Figure 8 PM560 전원 버튼



단말기 전원을 끄려면,





- 화면이 켜진 상태에서 전원 메뉴가 나타날 때까지 단말기 오른쪽의 전원 버튼을 길게 누르세요. 전원 메뉴가 뜨면 **전원 끄기**를 누르세요.

Figure 9 전원 메뉴 – 전원 끄기






시작하기

터치 스크린 조작하기

조작	설명
	탭하기 한 손가락으로 화면을 가볍게 눌렀다 떼세요.
	두 번 탭하기 한 손가락으로 화면을 빠르게 두 번 탭하세요. 화면 확대 또는 축소할 때 사용합니다.
	길게 누르기 한 손가락으로 화면 요소를 길게 누르세요. 해당 요소를 선택할 때 사용합니다.
	드래그하기 한 손가락으로 화면을 누른 상태에서 원하는 방향으로 움직이세요.
	길게 눌러 드래그하기 한 손가락으로 화면을 길게 누른 상태에서 원하는 방향으로 움직이세요.

시작하기

조작	설명
	스크롤 한 손가락으로 화면을 위/아래/왼쪽/오른쪽으로 미세요.
	오므리고 펼치기 화면을 두 손가락으로 누른 상태에서 바깥 방향 또는 안쪽 방향으로 펼치거나 오므리세요.
	화면 회전 단말기를 가로/세로로 들어 화면 방향을 변경할 수 있습니다.


시작하기

시스템 탐색

네비게이션 바 (3버튼 탐색)

3버튼 탐색 모드는 기본 설정 모드입니다. 홈, 뒤로가기, 앱 개요로 이동하는 데 화면 최하단에 위치한 세 개의 버튼이 사용됩니다.

Figure 10 네비게이션 바



버튼	버튼명	기능
■	최근 앱 버튼	눌러서 최근 사용된 앱 목록을 볼 수 있습니다.
●	홈 버튼	눌러서 홈 화면으로 이동합니다. 길게 눌러 구글 어시스턴트 기능을 실행합니다.
◀	뒤로 가기 버튼	눌러서 이전 화면으로 이동합니다.

시작하기

동작 탐색


네비게이션 바 (3버튼 탐색)에 익숙하지 않거나 보다 화면을 넓게 활용 하고싶다면, 네비게이션 바를 숨기고 동작 탐색 모드를 사용할 수 있습니다. 각 기능을 특정 동작으로 실행할 수 있습니다.

동작 탐색 모드로 변경하려면, **설정**  > **시스템**  > **동작** > **시스템 탐색**에서 **동작 탐색**으로 변경하세요. 그러면 화면 하단의 3버튼이 숨겨집니다.



참고: 다시 네비게이션 바를 사용하려면, 설정을 **3 버튼 탐색**으로 다시 변경하세요.

Figure 11 동작 탐색



각 기능을 사용하기 위한 지정 동작을 아래 표에서 확인하세요.

기능	동작
최근 앱 화면 열기	화면 하단에서 위로 스와이프하고 잠시 기다린 다음 손가락을 땁니다.
홈 화면으로 이동하기	화면 하단의 중앙에서 위로 스와이프합니다.
이전 화면으로 이동	화면을 왼쪽 또는 오른쪽 가장자리에서 스와이프합니다.
구글 어시스턴트 실행하기	화면 하단의 왼쪽 또는 오른쪽에서 위로 스와이프합니다.

기본 기능 사용하기

설정 마법사

단말기 구입 후에 최초로 전원을 켜거나 제품을 초기화하면 설정 마법사가 실행됩니다.

화면에 표시되는 안내에 따라 시스템 언어, 구글 계정 등을 설정하고 Wi-Fi를 연결하거나 데이터를 복사하는 등 초기 환경을 설정하세요. 일부 단계는 건너뛴 수 있지만 그럴 경우 단말기 사용에 제한이 있을 수 있습니다.

Figure 12 설정 마법사 - 메인화면





Figure 13 설정 마법사 - 구글 계정 설정



기본 기능 사용하기

홈 화면

설정 마법사를 완료하거나 홈 버튼을 누르면 아래와 같은 홈 화면으로 이동합니다.

Figure 14 홈 화면



No	화면 요소	설명
1	상태 표시줄	시스템 상태와 알림을 나타냅니다.
2	앱	탭하여 앱을 실행하세요. 길게 눌러 앱의 관련 옵션을 확인하세요.
3	구글 검색	구글에서 원하는 정보를 검색하세요.
4	즐거찾기 앱	자주 사용하는 앱을 이곳에 추가하여 홈 화면에서 빠르게 실행하세요.
5	앱 폴더	유사한 앱을 폴더로 분류하세요. 탭하면 폴더가 열리고 속해 있는 앱을 확인할 수 있습니다.

기본 기능 사용하기

상태 표시줄

상태 표시줄에서 시간, 상태 아이콘, 알림 아이콘 등을 확인할 수 있습니다.

상태 아이콘

아이콘	설명	아이콘	설명
	비행기 모드		블루투스 기기가 연결됨
	Wi-Fi 네트워크 연결됨		Wi-Fi 네트워크로 데이터 송수신중
	배터리 잔량이 높음		배터리 잔량이 낮음
	배터리 잔량이 매우 낮음		배터리를 인식할 수 없음
	배터리 충전중		설정된 알람이 있음
	위치 서비스 사용중		진동 모드
	스캐너 기능이 켜짐		스캐너 기능이 켜져있지만 트리거가 꺼져있음
	숫자 입력 모드 (Numeric 키패드만 해당)		주황색 기능 실행 모드 (Alpha-Numeric 키패드만 해당)
	알파벳 소문자 입력 모드		알파벳 대문자 입력 모드
	파란색 기능 실행 모드		

알림 아이콘

아이콘	설명	아이콘	설명
	새로운 메일 있음		VPN 연결됨
	다가오는 일정 있음		다른 입력 도구 사용 가능
	파일이 업로드됨		파일이 다운로드됨
	파일이 복사됨		OTG 기기가 연결됨
	더 많은 알림 있음		


기본 기능 사용하기

알림창

알림창에서 도착한 알림 목록을 확인할 수 있습니다. 상태 표시줄을 아래로 드래그하여 알림창을 열고, 알림창을 위로 드래그하여 창을 닫으세요.

알림을 자세히 확인하거나 알림을 보낸 앱을 실행하려면 해당 알림을 탭하세요.

Figure 15 알림창




기본 기능 사용하기

빠른 설정 창

빠른 설정 창은 Wi-Fi나 블루투스 등 자주 사용하는 기능에 빠르게 접근할 수 있도록 설정 아이콘을 모아둔 창입니다. 알림창을 아래로 드래그하여 빠른 설정 창을 여세요.

Figure 16 빠른 설정 창



각 설정 아이콘을 탭하여 해당 기능을 켜거나 끌 수 있고, 일부 아이콘은 길게 눌러서 해당 기능의 상세 설정 화면으로 이동할 수 있습니다.

빠른 설정 창의 구성을 편집하려면,

1. 창 아래쪽에 위치한 편집 아이콘  을 탭하세요.
2. 변경할 아이콘을 길게 눌러 창의 구성을 바꾸세요.


기본 기능 사용하기

앱과 위젯

앱 폴더


폴더로 분류할 앱 아이콘을 길게 누른 후 같은 폴더에 넣을 또 다른 앱 아이콘 위로 드래그하세요.

Figure 17 앱 폴더 생성하기



앱 폴더를 열고, **이름 수정** 부분을 눌러 새로운 폴더 이름을 입력하세요.

Figure 18 앱 폴더 이름 변경하기




기본 기능 사용하기

앱 서랍

앱 서랍에 설치된 앱들이 가나다 순 (영문: 알파벳 순)으로 나열됩니다.

- 홈 화면에서 위로 드래그하면 앱 서랍이 열립니다.
- 앱 서랍 화면에서 화면을 아래로 드래그하면 앱 서랍이 닫힙니다.

Figure 19 앱 서랍



즐거찾기 앱

즐거찾기 앱에 원하는 앱을 추가하려면,

1. 앱 서랍에서 원하는 앱 아이콘을 길게 누른 상태로 살짝 움직이면 홈 화면으로 이동합니다.
2. 앱 아이콘을 즐거찾기 앱 영역에 가져다 놓으세요.

Figure 20 즐거찾기 앱에 앱 추가하기




기본 기능 사용하기

홈 화면 구성하기

홈 화면에 원하는 앱을 추가하려면,

1. 앱 서랍에서 원하는 앱을 길게 누른 상태로 살짝 움직이면 홈 화면으로 이동합니다.
2. 앱 아이콘을 홈 화면의 원하는 곳에 가져다 놓으세요.
(앱 추가를 취소하려면 아이콘을 **취소** 영역에 가져다 놓으세요.)


Figure 21 홈 화면에 앱 추가하기



홈 화면에서 앱이나 위젯을 제거하려면,

1. 해당 아이콘 및 위젯을 길게 누르세요.
2. **삭제** 영역에 가져다 놓으세요.

Figure 22 홈 화면에서 제거하기



기본 기능 사용하기

위젯

홈 화면에 위젯을 추가하려면,

1. 홈 화면의 빈 공간을 길게 누르세요.
2. 화면에 표시된 메뉴에서 **위젯**을 선택하세요.

Figure 23 위젯



3. 위젯 목록에서 원하는 위젯을 길게 누르세요.
4. 홈 화면의 원하는 곳에 위젯을 가져다 놓으세요.


기본 기능 사용하기

컴퓨터와 연결하기

PM560과 컴퓨터를 연결하여 데이터를 주고받을 수 있습니다.


1. 먼저 USB 케이블을 이용하여 PM560과 컴퓨터를 연결하세요.
2. 알림창을 열고 **Android 시스템** 알림을 탭하세요.

Figure 24 USB 연결 알림



3. USB 환경 설정을 **데이터 전송 안함**에서 **파일 전송**으로 변경하세요.


Figure 25 USB 환경설정



기본 기능 사용하기


4. 이제 컴퓨터의 파일 탐색기에서 PM560을 인식할 수 있습니다.

Figure 26 컴퓨터 파일 탐색기



파일 관리하기

Figure 27 FileExplorer 메인 화면




No	설명
1	파일 유형 또는 저장소를 선택할 수 있습니다.
2	파일을 검색할 수 있습니다.
3	고급 옵션을 이용할 수 있습니다. – 새 창 열기, 새 폴더 만들기, 모두 선택 등
4	파일 목록 표시 형태를 바꿀 수 있습니다.
5	파일 또는 폴더를 탭하여 열거나 길게 눌러 선택하세요.

기본 기능 사용하기

파일(폴더)을 길게 누르거나 파일(폴더)명 옆의 아이콘을 탭하여 선택 시 아래 화면으로 변경됩니다.

Figure 28 파일 선택 시 FileExplorer 화면



No	소개
1	블루투스 / Gmail / 구글 드라이브 등으로 파일을 공유할 수 있습니다. (폴더는 공유할 수 없습니다.)
2	파일 또는 폴더를 삭제할 수 있습니다.
3	고급 옵션을 이용할 수 있습니다. - 연결 프로그램: 파일을 열 앱을 선택합니다. - 정렬 기준: 파일 이름, 수정된 날짜, 형식, 크기로 파일을 정렬합니다. - 모두 선택: 폴더 내 모든 파일 및 폴더를 선택합니다. - 다음으로 복사 / 이동: 파일을 다른 장소로 복사 또는 이동합니다. - 압축: 선택한 파일 또는 폴더들을 Zip 파일로 압축합니다. - 이름 바꾸기: 파일 또는 폴더의 이름을 변경합니다. - 정보 확인: 파일 정보를 확인합니다.
4	선택된 파일 또는 폴더가 강조 표시됩니다.


기본 기능 사용하기

화면 잠금

화면 잠금을 설정하여 허가된 사용자만 단말기를 사용할 수 있도록 보호하세요.

1. **설정**  > **보안**  으로 이동하세요.
2. **화면 잠금**을 탭하세요.

Figure 29 화면 잠금



3. 화면 잠금 방식을 선택하세요.

- 없음 : 화면 잠금 없음
- 스와이프 : 화면을 스와이프하여 잠금 해제 (기본 설정)
- 패턴 : 패턴을 그려 잠금 해제
- PIN : PIN을 입력하여 잠금 해제 (최소 4자리의 숫자)
- 비밀번호 : 비밀번호를 입력하여 잠금 해제 (최소 4글자)

기본 기능 사용하기

설정

설정에 접근하려면 두 가지 방법이 있습니다.

- 앱 서랍을 열고 **설정**  실행
- 빠른 설정 창을 열고  탭

디스플레이 밝기 조절하기

디스플레이의 밝기를 조절하려면,

- 빠른 설정 창을 열고 밝기 조절 바를 이용.
- **설정**  > **디스플레이**  > **밝기 수준**을 선택

Figure 30 일반 밝기



Figure 31 80% 이상 밝음




주의: 화면을 장시간동안 높은 밝기로 사용하면 눈에 피로가 쌓일 수 있으며 배터리의 사용량이 늘어날 수 있습니다.

소리 조절하기

소리 볼륨을 조절하려면, **설정**  > **소리**  로 이동하세요. 미디어, 통화, 벨소리, 알람 소리 조절 바를 이용하여 각 볼륨을 조절할 수 있습니다.

Figure 32 소리 조절 바



주의: 장시간 높은 볼륨으로 사용하면 귀에 피로가 쌓일 수 있으며 배터리 사용량이 늘어날 수 있습니다.

기본 기능 사용하기


키보드 백라이트 사용하기

작업 환경이 어두워 PM560의 키패드가 잘 보이지 않는 경우, 키보드 백라이트 기능을 이용할 수 있습니다.

키보드 백라이트 기능을 켜려면,

1. **설정** > **디스플레이** 로 이동하세요.
2. **Keyboard Backlight** 스위치를 켜세요.

Figure 33 키보드 백라이트




기본 기능 사용하기

글꼴 크기 조절하기

글꼴 크기가 너무 작거나 크다면 아래 위치에서 크기를 조절할 수 있습니다.

1. **설정** > **디스플레이** 에서 **고급**을 탭하여 더 많은 설정을 펼치세요.
2. **글꼴 크기**를 탭하세요.
3. 미리보기를 참고하여 글꼴의 크기를 선택하세요.


Figure 34 글꼴 크기 설정




키패드 사용하기



Alpha-Numeric 키패드

Figure 35 Alpha-Numeric 키패드



키	설명
뒤로 가기 (Back) 	뒤로 가기 기능
스캔 (주황색) <i>SCANNER_F</i> 	스캔 기능
탭 (Tab) <i>TAB</i> 	탭 기능
숫자 0~9 / Function 1~3 <i>0~9 / F1~F3</i> 	기본 입력 모드에서 • 0 부터 9 까지의 숫자 입력 파란색 기능 실행 모드에서 (3, 6, 9) • F1 부터 F3 에 연결된 기능 실행

키패드 사용하기

키	설명
마침표 <i>PERIOD</i> 	마침표 입력
쉼표 / Function 4 <i>/ F4</i> 	기본 입력 모드에서 • 쉼표 입력 파란색 기능 실행모드에서 • F4 에 연결된 기능 실행
알파벳 	기본 입력 모드 / 알파벳 대문자 입력 모드에서 • 알파벳 소문자 또는 대문자 입력 주황색 기능 실행 모드에서 • 키패드에 주황색으로 표시된 기호 입력 (A~T) 파란색 기능 실행 모드에서 • 화면 밝기와 볼륨 조절(A, F, G, L) (자세한 사항은 제어 기능 챕터를 참고하세요.) • 키패드에 파란색으로 표시된 기능 실행 ♦ I, J: 페이지 위로 ♦ N, O: 홈으로 ♦ P, Q: 끝으로 이동 ♦ U, V: 페이지 아래로
엔터 (Enter) <i>ENTER</i> 	엔터 기능

키패드 사용하기

키	설명
모드 (Mode) KEYPAD_MODE 	주황색 기능 실행 모드 및 시프트 (Shift) 모드 키 한 번 누른 경우 • 시프트 모드 (알파벳 대소문자 전환)를 켜 • A 아이콘이 상태 표시줄에 표시됨 두 번 누른 경우 • 주황색 기능 실행 모드를 켜 • Fn 아이콘이 상태 표시줄에 표시됨 세 번 누른 경우 • 기본 입력 모드로 돌아감 • a 아이콘이 상태 표시줄에 표시됨
이스케이프 키 (ESC) ESCAPE 	이스케이프 (ESC) 기능
스페이스 (Space) SPACE 	공백 입력
백스페이스 (Backspace) / 딜리트 (Delete) DEL / FORWARD_DEL 	기본 입력 모드에서 • 백스페이스 기능 주황색 기능 실행 모드에서 • 딜리트 기능

키패드 사용하기

키	설명
Function (파란색) 	파란색 기능 실행 모드 키 한 번 누른 경우 • 파란색 기능 실행 모드를 켜 •  아이콘이 상태 표시줄에 표시됨 두 번 누른 경우 • 기본 입력 모드로 돌아감 •  아이콘이 상태 표시줄에 표시됨

키패드 사용하기



Numeric 키패드

Figure 36 Numeric 키패드



키	설명
앱 전환 (App switch) <i>APP_SWITCH</i> 	최근 앱 화면 표시
홈 (Home) <i>HOME</i> 	홈으로 이동
뒤로 가기 (Back) <i>BACK</i> 	뒤로 가기 기능

키패드 사용하기

키	설명
숫자 0~9 / 알파벳 / 특수문자 	기본 입력 모드에서 0 부터 9 까지의 숫자 입력 알파벳 입력 (주황색) 모드에서 1: 특수문자 (@, ?, !) 입력 2~9: 알파벳 소문자 또는 대문자 입력 0: 쉼표 입력 파란색 기능 실행 모드에서 - 화면 밝기와 볼륨 조절 (1, 3, 4, 6) (자세한 사항은 제어 기능 챕터를 참고하세요.) - 키패드에 파란색으로 표시된 기능 실행 5: 페이지 위로 7: 홈으로 9: 끝으로 이동 0: 페이지 아래로
마침표 PERIOD 	기본 입력 모드에서 - 마침표 입력 알파벳 입력 (주황색) 모드에서 - 별표 기호 (*) 입력
엔터 (Enter) ENTER 	기본 입력 모드에서 - 엔터 기능 알파벳 입력 (주황색) 모드에서 - 샵 기호 (#) 입력

키패드 사용하기

키	설명
Function 1~4 / Function 5~8 F1~F4 / F5~F8 	기본 입력 모드에서 - F1 부터 F4 에 연결된 기능 실행 파란색 기능 실행 모드에서 - F5 부터 F8 에 연결된 기능 실행
모드 (Mode) KEYPAD_MODE 	주황색 기능 실행 모드 키 한 번 누른 경우 - 알파벳 소문자 입력 (주황색) 모드를 켜 (알파벳 소문자 또는 특수문자 입력)  아이콘이 상태 표시줄에 표시됨 두 번 누른 경우 - 알파벳 대문자 입력 (주황색) 모드를 켜 (알파벳 대문자 또는 특수문자 입력)  아이콘이 상태 표시줄에 표시됨 세 번 누른 경우 - 기본 입력 모드로 돌아감  아이콘이 상태 표시줄에 표시됨
탭 (Tab) TAB 	탭 기능
스페이스 (Space) SPACE 	공백 입력

키패드 사용하기

키	설명
백스페이스 (Backspace) / 딜리트 (Delete) <i>DEL / FORWARD_DEL</i> 	기본 입력 모드에서 - 백스페이스 기능 알파벳 입력 (주황색) 모드에서 - 딜리트 기능
Function (파란색) 	파란색 기능 실행 모드 키 한 번 누른 경우 - 파란색 기능 실행 모드를 켜  아이콘이 상태 표시줄에 표시됨 두 번 누른 경우 - 기본 입력 모드로 돌아감  아이콘이 상태 표시줄에 표시됨

키패드 사용하기

버튼 활용하기

제어 기능

아이콘	제어 기능	키 조합	
		Alpha-Numeric 키패드	Numeric 키패드
			
	볼륨 높이기	Fn + A	Fn + 1
	볼륨 줄이기	Fn + G	Fn + 4
	화면 밝기 높이기	Fn + F	Fn + 3
	화면 밝기 줄이기	Fn + L	Fn + 6

스크린샷

스크린샷을 찍으려면, 키패드 종류에 따라 다음 키 조합을 동시에 누르세요.

- **Alpha-Numeric 키패드:** 전원 버튼 + 엔터 키를 동시에 누르세요.
- **Numeric 키패드:** 전원 버튼 + 홈 키를 동시에 누르세요.


키패드 사용하기

Program Buttons

전원 버튼을 제외한 PM560의 대부분의 버튼은 필요에 따라 원하는 기능을 지정할 수 있습니다. 기본 기능이 아닌 다른 기능으로 지정하려면,

1. EmKit  에서 **Program buttons**  를 실행하세요.
2. **스마트 리맵**을 탭한 후, 기능을 변경하려는 버튼을 누르세요.

Figure 37 Program buttons – 버튼 목록



 **참고:** SCANNER_B 는 건 핸들의 트리거 버튼을 가리킵니다.

3. 버튼에 지정할 기능을 선택하세요.
4. **적용**을 탭하여 변경 사항을 저장하세요.

스캐너


PM560의 상단에는 스캐너가 탑재되어 있습니다. 작업 환경에 최적화되도록 스캐너 설정을 변경하여 작업 효율을 향상시킬 수 있습니다.

스캐너 켜기 / 끄기

스캔 기능은 기본적으로 꺼져있습니다. 스캔 기능을 켜려면 아래 과정을 따르세요.

1. **EmKit**  또는 **설정**  을 실행하고 **ScanSettings**를 선택하세요.
2. 토글 스위치를 눌러 스캔 기능을 켜세요.
3. 상태 표시줄에 스캐너 아이콘  이 나타나면 스캔 기능이 켜진 것입니다.

Figure 38 스캐너 켜기



스캐너

스캐너 설정 (ScanSettings)

스캐너가 켜지면 스캐너 설정 메뉴들 (ScanSettings)이 표시됩니다. ScanSettings은 아래 요소로 구성되어 있습니다.

- Basic
- Options
- Notification
- Wedge
- Symbologies
- About

Basic

Scanning 관련 기능과 Wedge 모드 옵션을 제어할 수 있습니다.

1. Scanning

- Trigger timeout을 변경하고 Auto scan 과 Continuous scan을 설정할 수 있습니다.
- 소프트웨어 스캔 버튼인 TouchScan을 활성화/비활성화 할 수 있습니다. TouchScan 버튼을 화면 안의 편한 위치에 놓고 탭하여 바코드를 스캔하세요.

Figure 40 ScanSettings - Basic





Figure 39 ScanSettings - TouchScan



스캐너


2. Wedge mode

- 디코딩 데이터의 Result type을 아래 목록에서 선택할 수 있습니다.
 - User Message
 - Keyboard Event (Multiple)
 - Keyboard Event (Single)
 - Clipboard (KEYCODE_PASTE)
 - Clipboard (Ctrl + V)
 - Intent Broadcast
 - Custom Intent
- Terminator를 아래 목록 중에서 선택할 수 있습니다.
 - None
 - Space
 - Tab
 - LF
 - Tap & LF

Options

- Center window, Aimer 및 Illumination을 활성화 또는 비활성화 할 수 있습니다.

Figure 41 ScanSettings - Options




스캐너

Notification

스캔 시 알림 비프음 볼륨, LED 표시, 진동을 제어할 수 있습니다.

Figure 42 ScanSettings - Notification




스캐너

Wedge

Wedge 설정에서는 아래 항목을 제어할 수 있습니다.

- Barcode ID
- Aim ID
- Group separator
- Prefix
- Suffix
- Character set
- Extended Wedge

Figure 43 ScanSettings - Wedge




스캐너

Extended wedge

PM560은 디코딩된 데이터를 용도에 맞게 변형시킬 수 있는 Extended wedge 기능을 지원합니다.

Enable extended wedge 토글 스위치를 눌러 기능을 활성화시키고 **Configuration extended wedge**를 탭하여 자세한 변형 규칙을 지정하세요.


Figure 44 ScanSettings - Extended wedge



(예시) CODE128 바코드 데이터를 읽으면 데이터 맨 앞에 "*Point Mobile*"이라는 문구 추가하기

1. **Style** (1)을 탭하고 **Condition** (2)을 선택하세요.


Figure 45 Extended wedge 예시_1



스캐너


2. **Symbologies**를 탭하고 심볼로지 목록에서 **CODE128** 스위치를 켜세요.

Figure 46 Extended wedge 예시_2



3. 다시 돌아가서 **Style** (1)을 탭하고 **Actions** (2)을 선택하세요.


Figure 47 Extended wedge 예시_3



스캐너


4. **ADD**를 탭한 후 목록에서 **Move to start**를 선택하여 데이터의 맨 앞으로 이동하도록 지정합니다.

Figure 48 Extended wedge 예시_4





5. Action을 하나 더 추가하여, **action type**을 **Send string**으로 지정합니다. **Value**에는 "*Point Mobile*"을 입력합니다.

Figure 49 Extended wedge 예시_5



스캐너

7. **ScanDemo** 앱에서 CODE128 바코드를 스캔하여 "*Point Mobile*" 문구가 정상적으로 추가되는지 확인합니다.


규칙 적용 전	규칙 적용 후
 Type : CODE 128 Result : ABC-abc-1234 Record : Success Count :: 1/1 Success Time :: 201 ms Avg Time :: 201 ms Min/Max Time :: 201 ms/201 ms ☐ Continuous Scan ☐ Save Log ☐ Auto Scan ☒ Beep Sound Start scan	 Type : CODE 128 Result : Point MobileABC-abc-1234 Record : Success Count :: 1/1 Success Time :: 192 ms Avg Time :: 192 ms Min/Max Time :: 192 ms/192 ms ☐ Continuous Scan ☐ Save Log ☐ Auto Scan ☒ Beep Sound Start scan

스캐너

Symbologies

특정 바코드 심볼로지를 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. 비활성화된 심볼로지의 바코드는 읽을 수 없게 됩니다. 각 심볼로지 이름을 탭하면 해당 심볼로지의 상세 설정을 제어할 수 있습니다.


Figure 50 ScanSettings - Symbologies



About

단말기에 탑재된 스캐너의 정보를 확인하고 스캐너 설정을 초기화할 수 있습니다.

Figure 51 ScanSettings - About



스캐너

바코드 스캔하기

일정 거리를 유지하며 바코드를 조준하고 PM560 건 핸들 또는 Alpha-Numeric 키패드에 위치한 스캔 버튼을 눌러 바코드를 스캔할 수 있습니다. 만약 다른 버튼을 스캔 버튼으로 지정해 두었다면 ([키패드 사용하기 - Program buttons](#) chapter 참고), 해당 버튼을 눌러서도 스캔할 수 있습니다.



참고: Single scan mode (ScanSettings > Basic)이 Press decoding 또는 Release decoding 으로 설정된 경우에는 스캔을 시작하기 위한 방식이 다를 수 있습니다. 자세한 사항은 지식 기반의 [Single Scan Mode article](#) 를 참고하세요.

N6703 스캐너 SKU (SKU1)

조준기의 중앙 십자 모양이 바코드의 중앙에 오도록 조준하세요. 조준기의 각 모서리로 이루어지는 직사각형 영역에 바코드가 위치해야 합니다. 편안한 조준을 위해 에이머가 다소 틀어져도 스캔 가능합니다.


Figure 52 바코드 스캔하기 (N6703)



SE4750 스캐너 SKU (SKU2)

조준기의 중앙 십자 모양이 바코드의 중앙에 오도록 조준하세요. 편안한 조준을 위해 에이머가 다소 틀어져도 스캔 가능합니다.

Figure 53 바코드 스캔하기 (SE4750)




스캐너

N6803FR 스캐너 SKU (SKU3)

붉은색 원형 조준점이 바코드의 중앙에 오도록 조준하세요.

Figure 54 바코드 스캔하기 (N6803FR)




ScanDemo

ScanDemo 앱  을 사용하여 스캔 기능을 테스트해볼 수 있습니다.

1. **EmKit**  에서 **ScanDemo**  을 실행하세요.
2. 단말기의 스캔 버튼을 누르거나 **ScanDemo** 앱 화면의 **Start scan** 버튼을 탭하여 바코드를 스캔하세요.
3. 스캔 결과가 화면에 나타납니다.

Figure 55 ScanDemo




무선 통신

Wi-Fi

Wi-Fi 기능을 켜고 연결하려면,

1. **설정**  > **네트워크 및 인터넷**  > **Wi-Fi**로 이동하세요.
2. 토글 스위치를 탭하여 Wi-Fi를 켜세요.
3. 시스템에서 자동으로 주변 Wi-Fi 신호를 검색하고 신호 세기가 높은 순으로 나열합니다.
4. 연결할 Wi-Fi SSID를 선택하세요.
5. 연결이 완료되면 SSID 하단에 **연결됨** 메시지가 표시됩니다.

Figure 56 Wi-Fi 연결됨



참고: Wi-Fi에는 개방형 Wi-Fi와 보안 Wi-Fi가 있습니다. 두 네트워크 유형은 Wi-Fi SSID 이름 옆의 자물쇠 아이콘 (🔒)으로 구별할 수 있습니다.

보안 Wi-Fi에 연결하려면 반드시 비밀번호를 입력하여야 합니다.

Figure 58 개방형 Wi-Fi




Figure 57 보안 Wi-Fi



이전에 연결했던 Wi-Fi 범위 안에서는, 빠른 설정 창에서 Wi-Fi를 켜면 연결했던 네트워크에 자동으로 연결됩니다.

Figure 59 빠른 설정 창 - Wi-Fi



무선 통신


블루투스

기능 켜기 / 끄기

블루투스 기능은 기본적으로 꺼져있습니다. 블루투스를 켜려면 아래 두 가지 중 한 가지 방법을 이용하세요.

- 빠른 설정 창을 열고 블루투스  를 켜세요.

Figure 60 빠른 설정 창 - 블루투스




- 설정  > 연결된 기기  > 새 기기와 페어링으로 이동 (자동 켜짐)

페어링 및 연결

새 기기와 연결하려면,

1. 설정  > 연결된 기기  로 이동하세요.
2. 새 기기와 페어링을 탭하세요.
(블루투스가 꺼진 상태였다면 이 단계에서 블루투스가 자동으로 켜집니다.)
3. 검색된 사용할 수 있는 기기 중에서 연결할 기기를 선택하세요.

Figure 61 블루투스 – 사용할 수 있는 기기



4. 화면에 표시되는 안내 (페어링 인증번호 및 확인 안내창)에 따라 연결을 완료하세요.

무선 통신


5. 연결에 성공하면 화면 상단에 연결된 기기 이름이 나타납니다.

Figure 62 블루투스 – 현재 연결된 기기



이전에 연결했던 기기를 다시 연결하려면 **이전에 연결된 기기** 목록에서 연결할 기기 이름을 선택하세요. 만약 원하는 기기가 보이지 않으면, **전체 보기**를 탭하여 더 많은 기기 목록을 확인하세요.


Figure 63 이전에 연결된 기기



저장 및 연결 해제

블루투스 기기를 저장된 기기에서 삭제하려면 목록에서 삭제할 기기를 선택한 후, **저장 안함** (trash icon) 을 탭하세요. 연결만 해제하려면 **연결 끊기** (X icon) 를 탭하세요.

Figure 64 기기 저장 해제 버튼




무선 통신

블루투스 기기 정보 변경

화면 상단의 **다른 기기** 목록 또는 **이전에 연결된 기기** 목록에서 정보를 변경할 기기 이름 또는  아이콘을 탭하세요.

Figure 65 블루투스 – 기기 정보



만약 **이전에 연결된 기기** 목록에서 원하는 기기가 보이지 않으면, **전체 보기**를 탭하여 더 많은 기기 목록을 확인하세요.

- 기기 이름을 변경하려면 화면 상단의  아이콘을 탭하세요.
- 일부 기기에서는 기타 블루투스 관련 설정을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

BLE 비콘

PM560에는 BLE Beacon 모듈이 내장되어 있어, 메인 배터리 없이 전원이 꺼진 상태로 최대 6개월 간 BLE 신호를 송출할 수 있습니다.

송출 기간은 기본 BLE Beacon 설정에 기반하여 측정되었으며, 송출 세기나 간격에 따라 증가 또는 감소할 수 있습니다.

무선 통신

NFC

PM560의 NFC 안테나는 단말기 후면 상단에 위치하고 있습니다. 인식할 NFC 태그를 Figure 67와 같이 단말기 후면 상단 가까이에 가져가세요.

NFC 기능은 기본적으로 켜져 있습니다. 만약 NFC 기능이 꺼져 있어 동작하지 않는다면, 빠른 설정 창에서 NFC 아이콘 을 눌러 NFC를 켜세요.

Figure 66 PM560 NFC 인식 위치





Figure 67 PM560 NFC 태그 인식 방법



시스템 관리

시스템 정보

시스템 정보는 **설정**  또는 **EmKit**  에서 확인할 수 있습니다.

설정에서 확인

설정  > **휴대전화 정보**  에서 아래 정보를 확인할 수 있습니다.

- 기기 이름
- 긴급 상황 정보
- 법률 정보 & 인증서
- 모델 및 하드웨어 정보
- Hostname
- Android 버전
- IP 주소
- Wi-Fi MAC 주소
- 블루투스 주소
- 빌드 번호

On EmKit

EmKit  > **System Information**  에서 아래 정보를 확인할 수 있습니다.

- 프로세서 정보
- 버전 정보 (안드로이드 버전, 안드로이드 이미지 버전, SDK 버전 등)
- 제조 업체 정보 (시리얼 번호, 제품 번호 등)
- 단말기 정보 (스캐너, Audio, 디스플레이 등)
- 배터리 정보 (Battery charging status 등)
- 애플리케이션 버전 정보 (각 EmKit 앱들의 버전)

시스템 관리


단말기 상태 확인

EmKit에 포함된 EmHealthReport 앱은 단말기의 배터리와 eMMC의 상태를 보여줍니다.

EmHealthReport 앱은 배터리와 eMMC의 상태를 모니터링하여 수명을 예측하거나, 배터리 충전 불능 또는 과도하게 빠른 배터리 방전 등 배터리 문제가 발생했을 경우 원인을 파악하는 데에 이용할 수 있습니다.

EmKit  에서 **EmHealthReport**  를 선택하여 실행하세요. 메인 화면에서는 단말기의 상태 정보를 간략히 확인할 수 있으며, 우측의 파란색 화살표를 탭하여 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

Figure 68 EmHealthReport



● Battery Health (배터리 상태)

- Battery Level (배터리 잔량)
- Battery Age (배터리 수명)
- Battery Voltage (배터리 전압)
- Battery Temperature (배터리 온도)
- System Temperature (시스템 온도)
- Battery Manufacture Date (배터리 제조일자)
- Battery Serial Number (배터리 일련 번호)

● eMMC Health (eMMC 상태)

- Pre-EOL Information (eMMC 상태)
- Device life time estimation type A
- Device life time estimation type B

시스템 관리

OS 업데이트

업데이트를 통한 성능 유지 및 향상을 위해 포인트 모바일에서는 주기적으로 최신 OS를 제공합니다. 작업 환경에 맞추어, 서비스 포털에서 제공하는 PFU 파일을 이용해 저장소 또는 OTG로 OS를 업데이트하거나, 네트워크를 이용하는 FOTA를 통해 OS를 업데이트하세요.




알림: 업데이트 전에 단말기에 저장된 데이터의 백업을 권장합니다.

저장소를 이용한 업데이트

1. OS 이미지 파일 (PFU 파일)을 다운로드 받아 SD 카드 또는 단말기 저장소의 최상위 폴더에 복사하세요.
2. (SD 카드를 이용하는 경우) SD 카드를 단말기에 삽입하세요.
3. **설정** > **시스템** > **고급** > **시스템 업데이트**로 이동하세요.
4. **업데이트 가능한 버전**에 표시된 저장소 내 OS 이미지 파일을 확인하세요.

Figure 69 저장소를 이용한 OS 업데이트



5. **업데이트**를 탭하여 업데이트를 시작하세요.



참고: 업데이트 가능한 버전에 OS 이미지 파일이 보이지 않으면, 파일을 저장소의 최상위 폴더에 복사하였는지 다시 확인하세요. 시스템은 최상위 폴더에 위치한 파일만 인식할 수 있습니다.

시스템 관리

OTG를 이용한 OS 업데이트


1. OS 업데이트에 사용할 수 있도록 포맷된 USB 플래시 드라이브를 준비하세요.
2. OS 이미지 파일 (PFU 파일)을 드라이브의 최상위 폴더에 복사하세요.
3. PM560 에 드라이브를 연결하세요.
4. **설정** > **시스템** > **고급** > **시스템 업데이트**로 이동하세요.
5. **업데이트 가능한 버전**에 준비한 OS 파일이 표시되는지 확인하세요.
6. **업데이트**를 눌러 업데이트를 시작하세요.

FOTA를 이용한 OS 업데이트

만약 네트워크 연결이 가능한 환경이라면, FOTA를 통해 OS를 업데이트할 수 있습니다.

1. 네트워크 (Wi-Fi, 모바일 데이터 등)에 연결하세요.
2. **설정** > **시스템** > **고급** > **시스템 업데이트**로 이동하세요.
3. 화면을 왼쪽으로 스와이프하거나 FOTA 탭을 탭하여 FOTA 탭으로 이동하세요.
4. FOTA 서버에 단말기의 OS 버전보다 최신 버전이 있으면 화면에 최신 OS 의 정보 및 간략한 릴리즈 노트가 표시됩니다.

Figure 70 FOTA 를 이용한 OS 업데이트




시스템 관리

5. 다운로드를 탭하세요.
6. OS 업데이트 안내창에서 **확인**을 탭하여 OS 이미지 파일 다운로드를 시작하세요.
7. 업데이트를 완료하기 위해서는 단말기를 재부팅해야 합니다.

파일 다운로드 완료 후 나타나는 **재시작이 필요합니다** 안내창에서 **확인**을 탭하여 단말기를 재부팅하세요.

Note: 기본적으로 FOTA 를 통한 OS 업데이트는 대용량의 OS 이미지 파일 다운로드로 인한 인터넷 요금 과금을 방지하기 위하여 Wi-Fi 또는 이더넷을 통해서만 가능합니다.
만약 모바일 데이터를 통해서도 다운로드 및 업데이트를 가능하게 하려면, FOTA 설정에서 체크박스를 체크 해제하세요. 모바일 데이터를 통한 다운로드는 요금제에 따라 추가 요금이 부과될 수 있습니다..

Figure 71 FOTA 설정



시스템 관리

초기화

단말기가 비정상적으로 작동하거나, 데이터 초기화가 필요할 때 아래 방법들로 초기화를 수행하세요.




주의: 초기화는 단말기에 저장된 설정이나 구글 계정, 앱 데이터 등 모든 개인 데이터를 삭제합니다. 또한 초기화는 취소하거나 복구할 수 없으므로 신중하게 실행하시기 바랍니다.

설정을 통한 초기화

단말기 전원을 켤 수 있고 **설정**에 접근할 수 있다면 아래 방법으로 초기화를 수행하세요.

1. **설정**  > **시스템**  > **고급** > **옵션 초기화**로 이동하세요.
2. **모든 데이터 삭제(초기화)**를 선택하세요.
3. 초기화는 모든 내부 저장소의 데이터를 삭제한다는 점을 반드시 확인한 후 **모든 데이터 삭제**를 탭하세요.

Figure 72 초기화





4. **모든 데이터 삭제** 버튼을 다시 눌러 초기화를 시작하세요.

시스템 관리

리커버리 모드를 통한 초기화

단말기가 비정상적으로 동작하며 전원을 켤 수 없다면, Android 리커버리 모드를 통해 초기화를 수행하세요.

1. 키패드 종류에 따라 다음 키 조합을 동시에 눌러 PM560 을 켜세요.

Alpha-Numeric 키패드	Numeric 키패드
전원 버튼 + 뒤로 가기 + 탭 키	전원 버튼 + 앱 전환 + 뒤로 가기 키
	

2. 짧은 진동이 울리면 버튼에서 손을 떼세요.
3. 아래 버튼을 이용하여 **Wipe data/factory reset** 를 선택하세요.
 - 메뉴 이동 – 엔터 키 및 전원 버튼을 제외한 모든 키
 - 메뉴 선택 – 전원 버튼 또는 엔터 키
4. 데이터 삭제가 완료되면 **Reboot system now** 를 선택하세요.

액세서리


PM560는 아래와 같은 별매 액세서리를 지원합니다.

분류	액세서리 이름	용도
핸드 스트랩	핸드 스트랩	PM560을 편하게 소지
충전 크래들	SSC (싱글 슬롯 크래들) /SEC (싱글 슬롯 이더넷 크래들)	PM560 한 대와 하나의 배터리를 충전 USB Type C 포트 또는 이더넷 포트 제공
	4SC (4 슬롯 크래들)	PM560를 최대 4대까지 동시 충전
	6SBC (6 슬롯 배터리 크래들)	PM560 배터리를 최대 6개까지 동시 충전

핸드 스트랩

핸드 스트랩은 PM560의 기본 패키지에 포함되어 있습니다. 핸드 스트랩을 장착하여 보다 편하고 안정적으로 PM560을 들고 다닐 수 있습니다.

Figure 73 PM560 핸드 스트랩




액세서리

핸드 스트랩 연결하기


1. 핸드 스트랩의 끝 부분을 단말기 뒷면 하단에 있는 핸드 스트랩 연결 고리에 밀어 넣어 통과시키세요.

Figure 74 핸드 스트랩 연결하기 - 1



2. 통과시킨 스트랩의 끝 부분을 버클에 끼우고 원하는 길이까지 조이세요.

Figure 75 핸드 스트랩 연결하기 - 2




액세서리

싱글 슬롯 크래들 (SSC / SEC)

SSC에는 단말기 슬롯 1개와 배터리 슬롯 1개가 있어, 단말기와 배터리를 동시에 충전할 수 있습니다. 추가적으로 SSC는 USB C타입 포트를, SEC는 이더넷 포트를 제공합니다. 자세한 사항은 SSC의 간편 사용 설명서를 참고하세요.

Figure 76 PM560 SSC / SEC




액세서리

4슬롯 크래들 (4SC)

4SC에는 네 개의 단말기 슬롯이 있어, 최대 4 대의 PM560을 동시에 충전할 수 있습니다. 4SC는 PM550과 동시 사용이 가능합니다.

Figure 77 PM560 4SC



6 슬롯 배터리 크래들 (6SBC)

6SBC에는 6 개의 배터리 슬롯이 있어, 최대 6 개의 PM560 배터리를 동시에 충전할 수 있습니다. 6SBC는 PM550 배터리와 호환됩니다.

안전 정보

배터리 안전 정보

리튬 이온 배터리의 안전한 사용, 보관 및 폐기를 위해 아래 가이드라인을 준수하세요. 올바르게 않은 배터리 사용은 폭발, 화재 또는 심각한 위험을 야기할 수 있습니다.

배터리 안전 가이드라인

- 반드시 포인트 모바일에서 인증한 배터리 및 충전 액세서리만 사용하세요. 다른 배터리 및 충전기는 단말기에 손상을 일으키거나 화재, 누액 또는 기타 위험을 일으킬 수 있습니다.
- 배터리를 심한 고온 또는 저온 환경에 두지 마세요.
- 배터리를 난방기구 등 열원이나 화기 근처, 주차된 차 안 등 직사광선이 비추는 곳에 두지 마세요.
- 배터리에 합선을 일으킬 수 있는 금속, 부식성 물질, 물과 같은 액체 등을 가까이 두지 마세요.
- 분해, 구부림, 분쇄, 압력 등 배터리가 변형되거나 손상될 수 있는 행위를 하지 마세요.
- 낙하로 인한 폭발, 화재의 위험이 발생할 수 있으므로 배터리를 높은 곳에서 사용하지 마세요.
- 배터리에 임의의 스티커, 태그 등을 부착하지 마세요. 방진/방수 및 충격 방어 등의 배터리 및 단말기 성능이 저하될 수 있습니다.
- 어린이가 배터리를 사용하는 경우 반드시 보호자와 함께하세요.
- 배터리에 누액이 발생한 경우 즉시 사용을 중단하고 누액이 피부나 눈에 닿지 않게 하세요. 누액에 접촉한 경우 접촉 부위를 15분 간 물로 씻어내고 병원의 진찰을 받으세요.
- 팽창, 찌그러짐, 누액 등 손상이 발견되면 즉시 사용을 중단하고 포인트 모바일로 문의하세요.

배터리 충전 가이드라인

- 배터리는 주변에 이물질이 없는 깨끗하고 서늘하며 통풍이 잘되는 곳에서 충전하세요.
- 배터리가 완전히 충전되면 최대한 빨리 충전기를 분리하세요.
- 일상적인 충·방전으로 인해 배터리의 성능 저하가 발생할 수 있습니다. 배터리의 충·방전 사이클이 300~500 사이클인 경우, 또는 배터리 용량이 본래 용량의 70~80% 정도로 감소한 경우 배터리를 교체하세요. 사용 패턴, 사용 기한, 온도 및 기타 변수에 따라 실제 사이클 회수는 다를 수 있습니다.

안전 정보

배터리 보관/폐기 가이드라인

- 배터리는 주변 온도가 $20\pm5^{\circ}\text{C}$ 범위 내이며, 깨끗하고 건조한 통풍이 잘되는 곳에 보관하세요.
- 안전 규정에 따라, 생산 과정 중 배터리는 전체 용량의 20~30 % 이하로 충전됩니다.
- 장기간 배터리를 사용하지 않을 경우, 최소 6 개월에 한번씩 배터리를 30 분 ~ 1 시간 정도 충전하여 완전 방전 및 성능 저하를 방지하세요.
- 장기간 배터리를 보관할 때는 모든 장치, 크래들에서 분리하여 별도로 보관하세요
- 사용한 배터리는 지역의 폐기 지침에 따라 적절하게 폐기하세요.
- 배터리를 불에 태워 폐기하지 마세요.



알림: 배터리는 소모성 물품입니다. 포인트 모바일은 배터리 구매 후 12 개월까지 제품을 보증합니다. 배터리 부품 현상이 발생하면 배터리를 즉시 교체하고 포인트 모바일로 문의하여 주시기 바랍니다.



Point Mobile. Co., Ltd.

Offline

Tel: +82-2-3397-7870~1

Fax: +82-2-3397-7872

주소: 서울특별시 금천구 디지털로 178, 가산퍼블릭 A동 26F

Online

홈페이지: <https://www.pointmobile.com>

이메일: pm_ta@pointmobile.com