



간편 사용 설명서

TR54



단말기 / 태블릿 구성

45° 스캐너 SKU




1. 전원 버튼
2. 볼륨 조절 버튼
3. 스캐너
4. LED 표시등
5. 전면 카메라

6. 켄싱턴 보안 슬롯
7. 스캔 버튼
8. 켄싱턴 보안 슬롯
9. 카드 트레이
10. USB 연결부

11. 스피커
12. USB 연결부
13. I/O 연결부 (크래들 용)
14. 배터리 커버
15. 후면 카메라 & 플래시 라이트

단말기 / 태블릿 구성

일반 각도 스캐너 SKU




1. 전원 버튼
2. 볼륨 조절 버튼
3. 스캐너
4. LED 표시등
5. 전면 카메라

6. 켄싱턴 보안 슬롯
7. 스캔 버튼
8. 켄싱턴 보안 슬롯
9. 카드 트레이
10. USB 연결부

11. 스피커
12. USB 연결부
13. I/O 연결부 (크래들 용)
14. 배터리 커버
15. 후면 카메라 & 플래시 라이트

단말기 / 태블릿 구성

스캐너 없는 SKU



1. 전원 버튼
2. 볼륨 조절 버튼
3. LED 표시등
4. 전면 카메라
5. 켄싱턴 보안 슬롯

6. 켄싱턴 보안 슬롯
7. 카드 트레이
8. USB 연결부
9. 스피커
10. USB 연결부

11. I/O 연결부 (크래들 용)
12. 배터리 커버
13. 후면 카메라 & 플래시 라이트

기본 패키지 구성품



배터리



AC 플러그



충전기



USB C to C 케이블



배터리 교체하기

배터리 삽입하기

1. 배터리 커버 상단의 손잡이를 잡고 커버를 여세요.
2. 배터리 상단부터 삽입하세요.
3. 슬롯 아래의 배터리 잠금 장치를 모두  방향으로 거세요.

배터리 분리하기

1. 배터리 커버 상단의 손잡이를 잡고 커버를 여세요.
2. 슬롯 아래의 배터리 잠금 장치를 모두  방향으로 여세요.
3. 배터리의 중앙 하단을 들어올려서 빼내세요.




SD / SIM 카드 삽입하기

TR54에는 다음 카드들을 삽입할 수 있습니다.


- microSD 카드
- 나노 SIM 카드 – WWAN (LTE) SKU만 해당

SD 카드 또는 SIM 카드를 삽입하려면,


1. 태블릿 우측의 카드 트레이를 당겨 빼내세요.



2. 각 슬롯에 알맞은 카드를 올바른 방향으로 맞추어 넣으세요.
(카드의 금속 칩이 아래를 향하도록 넣으세요.)
3. 카드 트레이를 다시 태블릿에 끼워 넣으세요.



전원 켜고 끄기



전원 켜기


화면에 **SMART BEYOND RUGGED** 문구가 나타날 때까지 TR54 상단의 전원 버튼을 길게 누르세요.

전원 끄기

화면이 켜진 상태에서 전원 메뉴가 나타날 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요.


전원 메뉴가 뜨면 **전원 끄기**를 누르세요.

LED 표시등



No	명칭	표시등	상태
1	전원 LED	초록색 켜짐	완전히 충전됨
		빨간색 켜짐	충전중 / 배터리 잔량이 낮음
		빨간색 깜박임	충전 온도가 너무 높거나 낮음 / 배터리 잔량이 매우 낮음
		빨간색 & 초록색이 번갈아 깜박임	배터리를 인식할 수 없음
2	알림 LED	파란색 깜박임	읽지 않은 알림이 있음
		빨간색 한번 깜박임	바코드 읽기에 실패함
		파란색 한번 깜박임	바코드를 성공적으로 읽음

충전하기



1. 충전기에 AC 플러그와 USB C to C 케이블을 조립하세요.
2. USB 케이블을 USB 연결부 (오른쪽 또는 하단)에 꽂으세요.
3. 충전기를 콘센트에 꽂아 충전을 시작하세요.

< 주의 >


1. 반드시 패키지 구성품에 포함된 충전기 또는 크래들을 이용하여 충전하세요. 다른 제조사의 충전기로 충전 시 단말기에 손상을 일으킬 수 있습니다. 이 경우 발생한 손상은 단말기 보증 범위에서 제외됩니다.
2. 충전기가 물에 젖지 않도록 하세요.
3. 0°C ~ 45°C의 온도에서 충전하세요.

바코드 스캔하기

(스캐너가 탑재된 TR54 SKU만 해당)

스캔 기능은 기본적으로 켜져있습니다. 만약 스캐너가 꺼져있다면 **ScanSettings**에서 스캐너를 켜세요.

스캐너가 켜지면 상태 표시줄에  아이콘이 표시됩니다. 단말기에 있는 스캔 버튼을 눌러 바코드를 스캔하세요.



N5703 스캐너 SKU



빨간색 중앙 십자 모양 조준점이 바코드의 중앙에 오도록 조준하세요.

N2601 스캐너 SKU



바코드가 초록색 원형 조준점 안에 오도록 조준하세요.

서비스 지원

- ARS : +82-1800-3010
- FAX : +82-3397-7872
- 주소 : 서울특별시 금천구 디지털로 178, 가산퍼블릭 A동 26F
- 웹사이트 : <https://www.pointmobile.com>
- 이메일 : pm_ta@pointmobile.com

인증 정보

- 모델명: TR54
- 인증 받은 자의 상호: Point Mobile Co., Ltd.
- 제조사: Point Mobile Co., Ltd.
- 상세한 인증 정보는 **설정 > 태블릿 정보 > 인증서**에서 확인하실 수 있습니다.



v0.1, May 2025

Copyright © 2025 POINT MOBILE Co. , Ltd. All rights reserved.

POINT MOBILE Co. , Ltd. is the designer and manufacturer of mobile handheld devices.

The Point Mobile logo is a registered trademark and symbol of POINT MOBILE Co. , Ltd.

Features and specifications are subject to change without prior notice.